

munchkin[®]

It's the little things.[®]

UK Star Fountain

Please keep for future reference

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries only to be charged under adult supervision.

Battery Replacement

1. Locate the battery compartment on the backside of the product. You will need a Phillips head screwdriver to loosen the screws on the battery compartment. Remove the exhausted batteries and dispose of them safely.
2. Insert three AAA batteries inside the battery compartment. Follow the "+/-" signs for proper installation.
3. Replace the battery compartment door and tighten the screws.

FR Fontaine Étoilée

Veillez le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Conseils de sécurité concernant les piles

- Dans des circonstances exceptionnelles, les piles pourraient couler et causer des brûlures chimiques ou endommager irréparablement le produit. Pour éviter l'écoulement des piles :
- Ne pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de modèles différents.
 - Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment batterie.
 - Retirer les piles en cas de période d'inutilisation prolongée. Toujours retirer les piles usagées du produit. Jeter les piles de façon appropriée. Ne pas jeter le produit au feu. Les piles à l'intérieur peuvent exploser ou fuir.
 - Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
 - N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou d'un modèle équivalent.
 - Ne pas recharger des piles non rechargeables.
 - Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
 - Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.

Remplacement des piles

1. Repérez le compartiment batterie à l'arrière du produit. À l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme, desserrez les vis du compartiment batterie. Enlevez les piles usagées et jetez-les de manière appropriée.
2. Insérez trois piles AAA dans le compartiment batterie. Respectez les symboles de polarité « +/- ».
3. Remettez le couvercle du compartiment batterie en place et resserrez les vis.

NL Stervormige Fontein

Deze zorgvuldig bewaren.

Informatie over veiligheid van batterijen

In uitzonderlijke gevallen kunnen batterijen vloeistof lekken die een chemische brandwond kan veroorzaken of uw product kan ruïneren. Om lekken van batterijen te voorkomen:

- Nooit een combinatie van nieuwe en oude batterijen of verschillende soorten batterijen gebruiken.
- Batterijen plaatsen zoals in de batterijhouder wordt aangegeven.
- Batterijen verwijderen als het product langere tijd gebruikt zal worden. Leg de batterijen altijd uit het product verwijderen. Batterijen op veilige wijze wegwerpen. Het product niet in vuur werpen. De batterijen in het product kunnen ontploffen of lekken.
- De batterijpolen nooit kortsluiten.
- Alleen batterijen gebruiken van hetzelfde of een soortgelijk type als aanbevolen.
- Nooit niet-oplaadbare batterijen laden.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voor het opladen.
- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van volwassenen.

Batterijen vervangen

1. Zoek de batterijhouder aan de achterkant van het product. U hebt een kruiskopschroevendraaier nodig om de schroefjes op de batterijhouder los te draaien. Verwijder de lege batterijen en gooi ze veilig weg.
2. Plaats drie AAA batterijen in de batterijhouder. Plaats ze op juiste wijze tegen de polen, zoals aangegeven door de "+/-" tekens.
3. Zet het deksel van de batterijhouder weer op zijn plaats en draai de schroefjes vast.

Front

munchkin[®]

It's the little things.[®]

DE Star-Springbrunnen

Bitte bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf.

Sicherheitshinweise zu Batterien

In Ausnahmefällen kann aus Batterien Flüssigkeit austreten, die zu Verätzungen führen oder Ihr Produkt ruinieren können. So vermeiden Sie Lecks bei Batterien:

- Neue und alte Batterien nicht mischen oder verschiedene Batterietypen verwenden.
- Legen Sie die Batterien ein wie im Batteriefach angegeben.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät länger nicht benutzt wird. Leere Batterien immer aus dem Produkt herausnehmen. Batterien sicher entsorgen. Das Produkt nicht in einem Feuer entsorgen. Die Batterien im Produkt können explodieren oder auslaufen.
- Die Batteriepole nie kurzschließen.
- Nur Batterien des empfohlenen Typs oder gleichwertige verwenden
- Batterien, die nicht aufladbar sind, nicht aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden.

Batterien auswechseln

1. Finden Sie das Batteriefach an der Rückseite des Produkts. Zum Lösen der Schrauben am Batteriefach benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Die leeren Batterien herausnehmen und sicher entsorgen.
2. Legen Sie drei AAA Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie die "+/-" Markierungen.
3. Setzen Sie die Tür des Batteriefachs wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

ES Fuente Estrella

Le rogamos que guarde estas instrucciones para referencia futura

Información de seguridad para las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden tener fuga de líquidos que pueden causar una quemadura química, una lesión o estropear su producto. Para evitar fugas de las pilas:

- No mezcle pilas nuevas y viejas o de tipos diferentes.
- Coloque las pilas tal y como se indica en el interior del compartimento de pilas.
- Retire las pilas si no se va a usar el producto durante un periodo prolongado. Siempre saque las pilas gastadas del producto. Deseche las pilas agotadas de una forma segura. No deseche nunca las pilas quemándolas. Las pilas pueden explotar o tener fugas.
- No cortocircuite el terminal de las pilas.
- Sólo deben usarse pilas de tipo igual o equivalente según se recomienda
- No cargue pilas no recargables.
- Las pilas recargables deben quitarse del producto antes de ponerse a cargar.
- Las pilas recargables solamente deben ponerse a cargar bajo la supervisión de un adulto.

Sustitución de pilas

1. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del producto. Necesitará un destornillador de estrella para destornillar los tornillos en el compartimento de las pilas. Retire las pilas gastadas y deséchelas de una forma segura.
2. Coloque tres pilas AAA en el interior del compartimento de pilas. Siga los signos "+/-" para colocarlas adecuadamente.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas y apriete los tornillos.

PRODUCT AND DESIGN ARE TM & ©2009 MUNCHKIN, INC. CA 91343. IMPORTED BY LINDAM LTD (THE EUROPEAN DIVISION OF MUNCHKIN INC), UNIT 760, THORP ARCH TRADING ESTATE, WETHERBY, WEST YORKSHIRE, LS23 7FW, ENGLAND. MADE IN CHINA. Munchkin and IT'S THE LITTLE THINGS ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF MUNCHKIN, INC.

*(MON-FRI, 10AM - 4PM, UK ONLY. CALLS COST 10 PENCE PER MINUTE FROM A BT LANDLINE. CALLS FROM OTHER NETWORKS AND MOBILES MAY COST MORE.) 11015-IB01-2

munchkin[®]
It's the little things.[®]

0871 702 1000*
www.munchkin.eu.com

Back

SIZE : 160 X 105mm

PMS Violet